



MANUAL DE INSTRUCCIONES Y  
CERTIFICADO DE GARANTÍA

# Cortador de Pelo/Barba

CB9805PP/Modelo: CB9805

CB4000PP/Modelo: CB4000

Muchas gracias por elegir nuestro Cortador de Pelo/Barba. Antes de usar el equipo, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

# Índice

Instrucciones de seguridad .....	3
Identificación de las partes .....	5
Carga de la batería .....	7
Usando su cortador de pelo/barba .....	7
Limpieza y mantenimiento .....	8
Especificaciones técnicas .....	9
Eliminación de residuos .....	9
Atención al cliente .....	10
Garantía .....	11

# Instrucciones de seguridad

LEA DETENIDAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

## **ESTE ARTEFACTO ESTÁ DISEÑADO PARA USO EXCLUSIVO EN EL HOGAR.**

No utilizar éste producto con el cable dañado. Antes de conectar éste producto a la red eléctrica, verificar que coincida con el marcado sobre producto y la ficha de alimentación debe coincidir con el formato del tomacorriente, no la modifique ni use adaptadores. Este producto está protegido por doble aislación por consiguiente, no requiere conexión a tierra.

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES AL UTILIZAR SU CORTADOR DE PELO/BARBA**

1. Lea detenidamente todas las instrucciones y téngalas en cuenta, su incumplimiento puede ocasionar la muerte, lesiones graves, electrocución, incendio o cortocircuito. Conserve este manual para futuras referencias.
2. En el caso de observar daños en el cable no utilizar el aparato.
3. El aparato sólo puede ser cargado por el cable suministrado, no utilice con ningún otro aparato ni éste con otro cable.
4. Desconecte el aparato del tomacorriente antes de limpiar el cortador de pelo/barba. Sujete siempre el aparato y no por el cable de alimentación.
5. No deje que el cable del aparato cuelgue del borde de una mesa o mesada o cerca de una superficie caliente.
6. Por favor no conectar ni desconectar el aparato con las manos mojadas, no permita que el cable de alimentación se moje.
7. El cortador de pelo/barba no se puede lavar bajo el chorro de agua de la canilla y nunca sumerja ni el cortador de pelo/barba ni el cable de alimentación en agua.
8. Si el cable se dañase o no funcionase después de un cortocircuito o sobrecarga deberá ser desechado.
9. Por favor, no limpie el cortador de pelo/barba con diluyente, bencina o alcohol.
10. El corta barba está diseñado únicamente para uso particular, no comercial y dentro de ambientes cerrados. Por favor, no utilice el corta barba con otro propósito que no sea el de cortar la barba.
11. Compruebe que el cabezal de corte no esté dañado o deformado antes de su uso.
12. No desarme ni modifique el cortador de pelo/barba. No intente reparaciones. Las reparaciones siempre deben ser efectuadas por un servicio técnico autorizado.
13. Cargue el cortador de pelo/barba a temperaturas de entre 5 y 35°C para que funcione correctamente. Por favor, guarde el cortador de pelo/barba en un lugar no expuesto a la luz solar directa o cerca de una estufa u otra fuente de calor.
14. El aparato puede calentarse durante el funcionamiento y / o carga. Esto es normal.

15. La batería debe ser separada del producto antes de que sea desechado, el mismo debe estar desconectado de la red de alimentación al retirar la batería. La batería deberá ser desechada de manera segura y nunca arrojada al fuego ya que puede producirse una explosión.
16. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones a personas.
17. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.
18. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato ni realicen el mantenimiento del dispositivo sin supervisión.
19. Si el cortador de pelo conectado ha caído en el agua, primero desconecte el aparato de la red eléctrica.
20. Guarde estas instrucciones.

## SÍMBOLOS IMPORTANTES



**PRECAUCIÓN:** Si no sigue estas instrucciones, existe peligro de incendio, choque eléctrico, daño general a los circuitos, pérdida de rendimiento y mal funcionamiento. Puede acortar la vida útil del equipo, poniendo en riesgo su seguridad.




**IMPORTANTE:** Este producto, para su seguridad, ha sido diseñado con un doble aislamiento por consiguiente, no requiere conexión a tierra.



**IMPORTANTE:** Ese símbolo indica al usuario que se debe leer el manual de instrucciones que acompaña al equipo antes de continuar con la operación.

# Identificación de las partes

PARA MODELO CB9805PP



ACEITE LUBRICANTE



CEPILLO DE LIMPIEZA




PEINE DE AJUSTE



CABLE DE ALIMENTACIÓN

**PARA MODELO CB4000PP**



**Nota:** Las imágenes son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

## Carga de la batería

1. Apague su cortador de pelo/barba deslizando hacia abajo el interruptor de encendido y conecte el cable de alimentación provisto con el aparato al conector de carga. Luego conecte al tomacorriente de la red eléctrica.
2. El indicador de carga se iluminará en rojo mientras el cortador de pelo/ barba se carga. Usar solo el cable provisto con el equipo.
3. El indicador de carga permanecerá encendido en verde luego de cargarse completamente.
4. Usted puede cargar completamente su cortador de pelo/barba en 8 horas. Ponga a cargar su cortador de pelo/barba si detecta que la misma está perdiendo velocidad (batería baja).  
Si es su primera carga o si el cortador no ha sido utilizado por un largo período, cárguelo constantemente por 12 horas. Nunca deje el cortador de pelo/barba conectado a la alimentación por más de 24 horas.
5. La carga completa proporcionará aproximadamente 45 minutos de funcionamiento continuo.

**Nota:** Los tiempos de carga y uso son estimativos. Dependen del estado de la batería, la carga de la misma, lubricación de las cuchillas y el tipo de pelo/barba a cortar.

## Usando su cortador de pelo/barba

1. Seleccione la longitud del corte deseado girando el regulador de altura que se encuentra sobre el interruptor de encendido/apagado. Si está recortando por primera vez, comience usando el peine en la configuración de longitud máxima de corte para evitar recortar el pelo demasiado corto, accidentalmente. A medida que se familiarice con la configuración, ajuste la longitud de corte deseada.
2. Deslice hacia arriba el interruptor para encender el cortador de pelo/barba.
3. Aplicando una leve presión mueva el cortador de pelo/barba rápidamente contra la dirección de crecimiento de la barba. Asegúrese de que la superficie del peine siempre esté en contacto con la piel.
4. Dado que todos los pelos no crecen en la misma dirección, es posible que desee probar diferentes posiciones de corte (es decir, hacia arriba, hacia abajo o hacia el otro lado).
5. Si se han acumulado restos de cabellos/pelos en el peine, apague el cortador, retire el peine y utilice el cepillo de limpieza.
6. También puede hacer un corte a ras quitando el peine de corte. Este modo puede ser usado para hacer cortes precisos en la barba, cortar los pelos de la nuca, patillas o bigotes.
7. Luego de utilizar su cortador de pelo/barba deslice el interruptor de encendido hacia abajo para apagar el aparato.

# Limpieza y mantenimiento

**Este cortador de pelo/barba no puede ser lavado bajo el chorro de agua de la canilla y tanto el cortador de pelo/barba como el cable no deben ser sumergidos en agua.**

## **LIMPIEZA:**

Se recomienda hacer una limpieza regular de su cortador de pelo/barba, la limpieza regular mantendrá su cortador en buenas condiciones al tiempo que evita que olores o bacterias se desarrollen, manteniendo el rendimiento de afeitado y corte.

1. Siempre apague el cortador de pelo/barba deslizando hacia abajo el interruptor de encendido y desenchufe el cable de red eléctrica antes de limpiarla.

Nunca limpie, reemplace o retire el cabezal de corte con el motor encendido.

2. Retire el peine de corte y limpie con el cepillo.

3. Retire el cabezal de corte presionando contra los dientes del cabezal y enjuague con agua tibia o use el cepillo suministrado.

Deje secar completamente antes de volver a ensamblar

4. Coloque el cabezal de corte hacia atrás insertando la muesca del cabezal en la ranura de guía.

5. Empuje el cabezal de corte nuevamente en su lugar en el cortador hasta que oiga un clic.

6. No utilice agentes de limpieza abrasivos, estropajos o líquidos agresivos como alcohol, gasolina o acetona para limpiar el recortador y los accesorios.

7. No aplique presión a los dientes de corte.

8. No toque los dientes de corte con objetos duros, ya que pueden dañarlos.

9. Use un paño suave y seco para limpiar el cuerpo de su corta barba.

## **ALMACENAMIENTO:**

1. Siempre apague el cortador de pelo/barba deslizando hacia abajo el interruptor de encendido y desenchufe el cable de red eléctrica antes de guardarlo en un lugar seguro y seco donde no se aplastará, golpeará ni se dañará.

-No enrolle el cable alrededor del cortador cuando la guarde.

- Guarde el cable en un lugar seguro donde no se corte ni dañe.

-No coloque ni almacene el cortador donde pueda caerse o ser arrastrada a una bañera o reservorio con agua u otro líquido.

## Especificaciones técnicas

Marca: **PHILCO**  
Producto: **CORTADOR DE PELO/BARBA**  
Modelo: **CB9805 / CB4000**  
Tensión nominal: **220-240V~**  
Frecuencia nominal: **50/60 Hz**  
Potencia nominal: **3W**  
Tipo de protección: **CLASE II**

La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las características técnicas que estime convenientes sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas.

**Nota:** Los tiempos de carga y uso son estimativos. Dependen del estado de la batería, la carga de la misma, lubricación de las cuchillas y el tipo de pelo/barba a cortar.

## Eliminación de residuos



“Este símbolo significa que este producto, es un aparato eléctrico o electrónico (AEEs), que contiene materiales o elementos que pueden ser peligrosos y/o contaminantes, y por ende sus residuos (RAEEs) se encuentran sujetos a una recolección selectiva con el objeto de preservar el medio ambiente y la salud humana”.

Al estar identificado con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado, esto implica que no podrá ser desechado como residuo doméstico o residuo sólido no diferenciado.

El mismo al final de su vida útil, requiere de un procedimiento adecuado para su tratamiento recuperación, reciclado, reutilización y/o disposición final en instalaciones especiales.

Póngase en contacto con sus autoridades locales para obtener información sobre las mismas como así también los puntos de recolección más cercanos y su correcta gestión ambiental.

Un adecuado tratamiento del reciclaje y la eliminación de residuos ayudan a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

## Atención al cliente

Tel.: 0810-444-PHILCO (7445)

Vía Mail: [atencionclientes@philco.com.ar](mailto:atencionclientes@philco.com.ar)

Listado de Servicio Técnico Autorizado:

<https://philco.com.ar/servicio-tecnico-philco>

### **Importa, distribuye y garantiza:**

PILISAR S.A.

Roque Pérez 3650 - C1430FBX - C.A.B.A.

República Argentina

**ORIGEN CHINA**

# Garantía

## **GARANTÍA LIMITADA CERTIFICADO DE GARANTÍA**

(Válido sólo para la República Argentina)

PILISAR S.A. garantiza al Consumidor (conforme se lo define en la Ley N°24.240) que presente el Certificado de Garantía junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. PILISAR S.A. garantiza este producto por el periodo de 12 (doce) meses.  
Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal, acorde al punto 5 de la presente garantía y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de PILISAR S.A. su buen funcionamiento. PILISAR S.A. no está obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa, pudiendo reemplazar la pieza defectuosa de manera que la misma vuelva a ser idónea para el uso al cual está destinada.
2. Durante la vigencia de la garantía regirán las normativas establecidas por la ley 24.240, el Decreto 1798/94 y normas concordantes.
3. PILISAR S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad con defectos de fábrica.
4. PILISAR S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo razonable. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de las partes. En caso de no contar con los componentes idénticos al original, éstos podrán ser reemplazados por otros de características similares.
5. Las condiciones de armado, almacenaje mantenimiento y operación correctas de esta unidad están detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para intervenir el producto y/o contraer en nombre de PILISAR S.A. las obligaciones aquí consignadas son los Servicios Técnicos Autorizados y exclusivamente designados por PILISAR S.A.
7. La presente garantía no ampara defectos originados por:
  - a. Deficiencias en el armado, almacenaje y mantenimiento.
  - b. Práctica o participación de cualquier tipo de actividad acrobática o competitiva.
  - c. Inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza o fuerza mayor.
  - d. Instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
  - e. Daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
  - f. Daños originados por elementos extraños incluyendo productos o materiales de limpieza no previstos para el mantenimiento del equipo, insectos, etc.
  - g. Defectos estéticos tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas.
  - h. Defectos provocados por desgaste por el uso en componentes sometidos a fricción.
8. Quedan también excluidos de la presente garantía:
  - a. Fallas producidas por suciedad o corrosión generadas por las condiciones de uso, almacenaje o deficiencias en el mantenimiento.

9. PILISAR S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros en forma directa, indirecta o incidental, ni de otro tipo (incluidos pero sin limitarse a los daños emergentes, lucro cesante, pérdida de tiempo o de información comercial o personal) que sea consecuencia del uso o mal funcionamiento del equipo.
10. La presente garantía dejará de tener validez cuando personas no autorizadas por PILISAR S.A. hayan intervenido esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
11. Si se modificara el documento de compra de cualquier forma o si se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las etiquetas de identificación que ésta posee o cuando presenten enmiendas o falsedad de alguno de sus datos, significará sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que por derecho correspondan, la inmediata revocación de la presente garantía.







**PHILCO▶**